

PLASTIJOINT

September 2005

En komponent bitumenøs fugemasse



PRODUKTBSKRIVELSE

Plastijoint er fremstilt av spesialasfalt og høyverdige fyllstoffer. Det er en vannfast, plastisk og bitumenøs fugemasse, som kan oppta bevegelser på ca. 10% av fugens bredde og gi en varig, værbestandig forsegling. Skal benyttes i halvvarm tilstand.

ANVENDELSESOMRÅDER

Benyttes til forsegling av alle typer vertikale og skrå fuger i mur og betongbygninger, dam-anlegg, bassenger, kaianlegg, tunneler, kanaler, kulverter, - i det hele tatt over alt hvor man trenger forsegling mot vann og fuktighet. *Plastijoint* egner seg også utmerket til forsegling av sprekker i mur eller betong-konstruksjoner.

TEKNISKE DATA

Emballasje:	Spann à 5 liter.
Farge:	Sort.
Lagringstid:	Ubegrenset.
Priming:	Porøse overflater primes med <i>Primer no 3</i> . Ikke porøse flater, f.eks. glass, stål etc. behøver ikke primes. Primeren må være helt tørr før forsegling.
Påføring:	Krever intet spesialverktøy.
Motstandsdyktighet:	Angripes ikke av lys, luft, syrer eller baser i vanlige konsentrasjoner, men derimot av bensin, olje, vegetabiliske og animalske fettstoffer. Inneholder ingen vannoppløselige bestanddeler. Setter ikke smak eller farge på vann.
Beskyttelse ved arbeid:	<i>Plastijoint</i> er ikke giftig.
Klebeevne:	Full klebeevne oppnås 2-3 dager etter påføringen.

ARBEIDSBESKRIVELSE

- Nødvendig verktøy:** Stålbørste, pensel, sparkel, gassbrenner.
- Fugene må være helt tørre. Hvis nødvendig tørkes med parafin eller gassbrenner. Alt løst materiale som grus, støv, rester av trelister etc. samt sementtinner, fjernes med stålbørste. Det er **meget viktig** at fugene er rene og tørre.
- Umiddelbart etter at fugene er rensset, primes med *Primer no 3* som påføres så tynt som mulig ved hjelp av en bløt pensel. Primeren må være helt tørr før forseglingen med *Plastijoint*.
- Sett spannet med *Plastijoint* (obs.: med lokket på) i kokende vann, slik at vannet kommer nesten opp til toppen av spannet. Etter ca. 30 min. er massen så varm at den er lett å arbeide med.
- Påføring med hånd:** Ta en klump fra spannet og lag med hendene en pølse som passer noenlunde til fugen. Press massen - mens den er varm og smidig - inn i fugen og sørg for at den fyller ut hele fugetverrsnittet. Hvis nødvendig, bruk som redskap en bordbit dyppet i varmt vann.
- Påføring med sparkel:** Dypp sparkelen i varmt vann og gå fram som ved kitting.
- Skjær av overflødig masse ved hjelp av en oppvarmet sparkel. I kaldt vær bør man gå over fugen med gassbrenner før avskjæring av overflødig masse.
- Bemerk:** Hvis betongen er porøs i den umiddelbare nærhet av fugen, er det fare for at vann under trykk kan trenge gjennom fugen utenom forseglingen (med mindre det er innstøpt *Waterstop*). Hvor dette forekommer, bør overflaten av den porøse betong impregneres med *Primer no 3* og gis et tynt belegg med *Plastijoint*.

Alle data og anbefalinger i dette datablad er basert på tester og erfaringer. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de resultater brukerne oppnår ved bruk av produktene.